

Instrukcja montażu: Skamol Corner



1 Przygotuj płytę SkamoEnclosure Board.



2 Wymieszaj i nałóż gips strukturalny Skamol Structural Plaster lub gips gładki Skamol Smooth Plaster w miejscu, w którym ma zostać umieszczony Skamol Corner.



3 Dociśnij Skamol Corner do masy. Wyrównaj nadmiar masy.

Obszar zastosowania

Skamol Corner służy do zabezpieczania krawędzi zewnętrznych połączeń narożnych.

Skamol Corner wykonano z materiału PVC, który ulega takiej samej ekspansji, jak SkamoEnclosure Board, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się pęknięć w tynku.

- A** Usuń pył z powierzchni płyty SkamoEnclosure Board.
- B** Nanieś grunt Skamol Primer na powierzchnie SkamoEnclosure Board, na których ma zostać umieszczony Skamol Corner.
- C** Skamol Corner można skrócić do żądanej długości. Można to łatwo zrobić obcęgami lub nożyczkami.
- D** Nałóż cienką warstwę gipsu strukturalnego Skamol Structural Plaster lub gipsu gładkiego Skamol Smooth Plaster w miejscu, w którym ma zostać umieszczony Skamol Corner.
- E** Dociśnij Skamol Corner do masy.
- F** Wyrównaj nadmiar masy szpachelką.
- G** Po 30 minutach można nanieść Skamol Structural Plaster lub Skamol Smooth Plaster na całą powierzchnię.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dania

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com