

# Návod k montáži: Skamol Primer

---



**1** Penetrace Skamol Primer je připravena k použití a nesmí se již ředit.



**2** Penetrace Skamol Primer se aplikuje na tu stranu desky SkamoEnclosure Board, kam se nanáší omítka.



**3** Bezprostředně po aplikaci penetrace Skamol Primer je možné nanášet omítku.

## Oblast použití

Penetrace Skamol Primer se aplikuje na tu stranu desky SkamoEnclosure Board, kam se bude nanášet hladká omítka Skamol Smooth Plaster nebo strukturální omítka Skamol Structural Plaster.

Penetrace Skamol Primer je připravena k použití a nesmí se již ředit.

- A** Odstraňte prach z povrchu desky SkamoEnclosure Board.
- B** Penetraci Skamol Primer naneste na desku SkamoEnclosure Board v rovnoměrné vrstvě štětcem, válečkem nebo stříkačkou.
- C** Je zřetelně vidět, když je deska SkamoEnclosure Board nasycena penetrací Skamol Primer.
- D** Deska SkamoEnclosure Board je připravena na nanášení hladké omítky Skamol Smooth Plaster nebo strukturální omítky Skamol Structural Plaster přibližně 30 minut po dokončení aplikace penetrace Skamol Primer.

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko

Tel.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)