

Notice de montage: Skamol Primer



1 L'apprêt Skamol Primer est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.



2 Appliquer l'apprêt Skamol Primer sur le côté de la plaque SkamoEnclosure Board où l'enduit doit être appliqué.



3 Immédiatement après l'application de l'apprêt Skamol Primer, l'enduit peut être appliqué.

Champ d'application

Appliquer l'apprêt Skamol Primer sur le côté de la plaque SkamoEnclosure Board où l'enduit fin Skamol Smooth Plaster ou d'enduit épais Skamol Structural Plaster doit être appliqué.

L'apprêt Skamol Primer est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

- A** Enlever la poussière sur la surface de la plaque SkamoEnclosure Board.
- B** Appliquer une couche uniforme d'apprêt Skamol Primer sur la plaque SkamoEnclosure Board avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur.
- C** Cela se voit clairement lorsque la plaque SkamoEnclosure Board est saturée avec l'apprêt Skamol Primer.
- D** Environ 30 minutes après l'application de l'apprêt Skamol Primer, la plaque SkamoEnclosure Board est prête pour l'application de l'enduit fin Skamol Smooth Plaster ou d'enduit épais Skamol Structural Plaster.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danemark
Tél. : +45 97 72 15 33

www.skamol.com