

Monteringsvejledning: Skamol Smooth Plaster



1 Klargør SkamoEnclosure Board.



2 Mix Skamol Smooth Plaster med vand efter det angivne blandingsforhold.



3 Påfør Skamol Smooth Plaster i en jævn tykkelse på 1,5 til 3mm.

Anvendelsesområde

Skamol Smooth Plaster bruges som slutpuds på SkamoEnclosure Board.

For at sikre en glat overflade er det vigtigt at SkamoEnclosure Board, værktøj, blandespannd og vand er fri for støv og fremmedlegemer af enhver art.

Det anbefales ikke at tænde op i pejsen før Skamol Smooth Plaster er fuldt hærdet.

- A** Fjern støv fra overfladen af SkamoEnclosure Board.
- B** Påfør SkamoEnclosure Primer på de overflader af SkamoEnclosure Board, hvor der skal påføres Skamol Smooth Plaster.
- C** Ved samlinger bruges Skamol Joint Tape for at forhindre revnedannelser.
- D** Hjørner beskyttes med SkamoEnclosure Corner.
- E** Skamol Smooth Plaster blandes i forholdet 5,5 til 6,5L rent vand per 15kg sæk.
 - 4L vand hældes i blandingsspannden
 - Under kraftig omrøring tilsættes hele Skamol Smooth Plaster-sækkens indhold (15kg)
 - De resterende 1,5 til 2,5L vand tilsættes blandingen indtil den ønskede konsistens opnås
 - Blandingen mixes kraftigt i minimum 5 minutter
 - Lad blandingen hvile i 10 til 15 minutter og mix igen til blandingen er helt lind og fri for bobler
 - Efter mixning kan Skamol Smooth Plaster anvendes i 3 til 60 minutter
- E** Skamol Smooth Plaster påføres SkamoEnclosure Board med tandspartel for at opnå en jævn tykkelse (1,5 til 3mm). Derefter afrettes og filtses Skamol Smooth Plaster.
- F** Pejseomramningen kan efterbehandles efter hærdning (4 til 5 dage ved 20°C). Der kan eventuelt males med en diffusionsåben maling.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danmark

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com