

Istruzioni per la preparazione e l'installazione: Skamol Adhesive



1 Mescolare Skamol Adhesive con acqua in base al rapporto di miscelazione specificato.



2 Stendere sulla parete uno strato sottile (2-8mm) di Skamol Adhesive.



3 Riempire le giunzioni tra i pannelli SkamoWall con Skamol Adhesive.

Applicazione

Skamol Adhesive si utilizza per attaccare i pannelli SkamoWall Board.

Skamol Adhesive può essere utilizzato anche per livellare la parete prima di installare il sistema SkamoWall.

È importante pulire la parete da residui di carta da parati, vernice, polvere, sporcizia, ecc. prima di installare il sistema SkamoWall.

- A** Rimuovere la polvere dalla superficie dei pannelli SkamoWall Board.
- B** Skamol Adhesive va miscelato con 4,8-5,4L di acqua pulita per ogni sacchetto da 20kg:
 - Versare 3,5L di acqua in un contenitore per miscelazione
 - Mescolare energicamente e aggiungere l'intero contenuto del sacco di Skamol Adhesive (20kg)
 - Aggiungere i restanti 1,3-1,9L d'acqua alla miscela fino a ottenere la consistenza desiderata
 - Mescolare energicamente la miscela per 2-3 minuti
 - Skamol Adhesive può essere utilizzato fino a 1-1,5 ore dopo la miscelazione. Se necessario, si può aggiungere acqua alla miscela.
- C** Skamol Adhesive si applica alla parete con un frattazzo dentato 8-10mm per ottenere uno strato uniforme.
- D** Avvicinare il pannello SkamoWall Board a 0,5-1cm dalla posizione finale e, esercitando pressione, spingerlo in posizione per uniformare Skamol Adhesive. Quest'operazione è importante per un incollaggio perfetto del pannello SkamoWall Board.
- E** Riempire le giunzioni tra i pannelli SkamoWall Board con Skamol Adhesive. Le giunzioni non devono essere più grandi di 1-2mm.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Danimarca
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

