

Instrucciones de montaje: Skamol Adhesive



1 Mezcle el adhesivo Skamol Adhesive con agua de acuerdo con las proporciones de mezcla especificadas.



2 Aplique el adhesivo Skamol Adhesive en una capa uniforme de 2-8mm.



3 Rellena las juntas entre las placas SkamoWall Board con el adhesivo Skamol Adhesive.

Aplicación

El adhesivo Skamol Adhesive se utiliza para acoplar la placa SkamoWall Board.

El adhesivo Skamol Adhesive también se puede utilizar para enderezar la pared antes de instalar SkamoWall.

Es importante eliminar de la pared cualquier empapelado, pintura, polvo, suciedad, etc. antes de instalar SkamoWall.

- A** Elimine el polvo de las superficies de la placa SkamoWall Board.
- B** El adhesivo Skamol Adhesive se debe mezclar en una proporción de 4,8 a 5,4L de agua pura por bolsa de 20kg:
 - Vierta 3,5L de agua en un cubo de mezcla.
 - Remueva vigorosamente y añada todo el contenido de la bolsa de adhesivo Skamol Adhesive (20kg).
 - Los 1,3 a 1,9L de agua restantes se añaden a la mezcla hasta lograr la consistencia deseada.
 - La mezcla se mezcla vigorosamente durante 2 a 3 minutos.
 - El adhesivo Skamol Adhesive se puede utilizar durante 1 a 1,5 horas después de la mezcla. Se puede añadir más agua, de ser necesario.
- C** El adhesivo Skamol Adhesive se aplica a la pared con una espátula de 8 a 10mm dentada para lograr una capa uniforme.
- D** La placa SkamoWall Board se coloca a 0,5 a 1cm de la posición final y se encaja en su sitio para igualar el adhesivo Skamol Adhesive. Es importante para que la placa SkamoWall Board se pegue por completo.
- E** Rellena las juntas entre las placas SkamoWall Board con el adhesivo Skamol Adhesive. Las juntas deben tener un máximo de 1 a 2mm.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dinamarca
Teléfono: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

