

# Руководство по монтажу: Skamol Adhesive



**1** Приготовьтесь Skamol Adhesive с водой в указанном соотношении.



**2** Нанесите клей Skamol Adhesive ровным слоем толщиной 2–8мм.



**3** Заполните швы между плитами SkamolWall Board клеем Skamol Adhesive.

## Область применения

Клей Skamol Adhesive используется для крепления плит SkamolWall Board.

Клей Skamol Adhesive также может использоваться в качестве шпаклевки для выравнивания поверхности стены перед установкой продуктов SkamolWall.

Важно тщательно очистить поверхность стены от обоев, краски, пыли, грязи и т. д. до начала монтажа.

- A** Удалите пыль с поверхности плиты SkamolWall Board.
- B** Клей Skamol Adhesive замешивается в соотношении 4,8–5,4 л чистой воды на 20-килограммовый мешок сухой смеси:
  - Налейте 3,5 л воды в ведро для замеса
  - Энергично перемешивая, добавьте все содержимое мешка со Skamol Adhesive (20кг)
  - Оставшиеся 1,3–1,9 л воды используйте для постепенной добавки смеси до достижения желаемой консистенции
  - Энергично перемешивайте смесь в течение 2–3 минут
  - После приготовления смесь Skamol Adhesive пригодна для использования в течение 1–1,5 часов. При необходимости можно добавить еще воды
- C** Зубчатым шпателем наносят клей Skamol Adhesive на стену ровным слоем толщиной 8–10мм.
- D** Плиты SkamolWallBoard располагают в 0,5–1см от окончательного положения и подталкиванием устанавливают на место, выравнивая дорожки клея Skamol Adhesive, оставленные зубчатым шпателем. Важно обеспечить полное приклеивание всей площади плиты.
- E** Заполните швы между плитами SkamolWall Board клеем Skamol Adhesive. Швы между плитами не должны быть больше 1–2мм.

## Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания  
Тел.: +45 97 72 15 33

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

